

۱۰ روش سریع برای رفع مشکلات رایانه

مجموعه: ترفندهای کامپیوتری



۱۰ روش سریع برای رفع مشکلات رایانه

با استفاده از این ۱۰ روش میتوانید تا حدودی مشکلات سیستم خود را بر طرف نمایید.

۱. شبکه Wi-Fi شما به شدت کند است

اگر دلیل این کندی قطع شبکه نباشد، احتمالاً تداخلی ایجاد شده است. ابتدا جای روتر (router) یا همان مودم را تغییر دهید تا آنرا از معرض موارد مشکل زایی چون امواج مایکرو ویو یا تلفن بیسیم دور کنید. شاید شما از یک کانال شلوغ استفاده میکنید؟ کانال را از طریق صفحه configuration روتر تغییر دهید، بخش Channel را پیدا کنید و ۱، ۶ یا ۱۱ را امتحان کنید.

۲. کیفیت صفحه نمایش یا display بسیار بد است

با کلیک راست بر روی desktop ، تنظیم صفحه نمایش را بررسی کنید، در ویندوز XP به بخش Properties و در ویندوز ویستا به Personalize بروید و از آنجا Settings را انتخاب کنید. اگر نمیتوانید رزولوشن یا کیفیت رنگ را افزایش دهید، دکمه Advanced, Adapter را انتخاب کنید. اگر آداپتور VGA استاندارد یا هر آداپتور دیگر در آنجا فهرست شده بود، یک درایور مخصوص به نوع PC را دانلود کنید.

اگر آداپتور موجود بود، یک نسخه از درایور قبل از آن را امتحان کنید. در ویندوز XP به ترتیب بر روی Properties, Driver, Roll Back Driver کلیک کنید در ویستا Personalization Control Panel را باز کرده و به ترتیب بر Display Settings, Advanced Settings, Properties کلیک کرده و در نهایت Driver, Roll Back Driver را انتخاب کنید.

۳. چاپگر شما مطالب بی ربطی را چاپ میکند

این احتمال وجود دارد که یک دستور چاپ کنسل شده به خوبی از حافظه چاپگر پاک نشده باشد، چاپگر را چند دقیقه خاموش و مجددا روشن کنید. در این بین این کار را انجام دهید: بر روی منوی **Start** در ویندوز **XP** به سراغ **Printers and Faxes** و در ویستا به **Printers** بروید و تمام دستورات چاپ را پاک کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، درایور چاپگر را مجددا نصب کنید.

۴. چاپگر از پیش تعیین شده یا **default** دیگر عمل نمیکند

بعضی از برنامه های کاربردی مانند **OneNote** مایکروسافت، به عنوان انتخاب خروجی خود نوعی ابزارهای مانند چاپگر را نصب میکنند و بعضی از آنها این چاپگر مجازی را به عنوان چاپگر اصلی تعیین میکنند. برای حل این مشکل به منوی **Start** رفته، گزینه **Run** را انتخاب کنید و در آن عبارت

control printers را تایپ کرده، دکمه Enter را بزنید. چاپگر مورد نظر خود را با کلیک راست انتخاب نموده و گزینه Set as Default Printer را انتخاب کنید.

۵. شما هر روز با پیامهای مکرر error در زمینه مشکلات حافظه مواجه میشوید

برای بررسی اینکه آیا RAM واقعا مشکل دارد یا خیر، برنامه رایگان MemTest ۸۶ را دانلود کرده و آنرا بر روی دیسک بوت قرار داده سپس تستهای موجود در آنرا انجام دهید.

۶. کامپیوتر شما به شدت آهسته آغاز به کار میکند

در منوی **Start** ، گزینه **Run** را انتخاب کرده و در آن عبارت **msconfig** را تایپ کنید. سپس بر روی **Startup** کلیک کرده و تمام برنامه های کاربردی که بر روی روی آن بالا می آیند را بررسی کنید. هر یک از مواردی را که در زمان روشن شدن و بالا آمدن و بندوز نمیخواهید، حذف کنید. اما هر بار تنها یکی از برنامه ها را حذف کنید زیرا در این میان برنامه هایی وجود دارند که برای راه افتادن سیستم لازم هستند.

۷. فایل های ویدئویی بدون صدا یا تصویر پخش میشوند

به احتمال زیاد رمزگذار یا **codec** دستگاه شما تاریخ گذشته است. بهترین راه به روز رسانی کامل آن است که از طریق برنامه هایی چون **ACE Mega CodecS** و **K-Lite Codec** انجام پذیر است.

۸. یکی از کلیدهای صفحه کلیدتان شکسته است.

اگر بخشی از کلید شکسته است، آن را با یک کلید بدون استفاده مانند کلید **Insert** عوض کنید. کلیدهای لپ تاپ برای جایگزین شدن یا تعویض روشهای مختلفی دارند که معمولا در وب سایتهای آنها وجود دارد.

۹. شما یکی از پینهای ورودی **port** یا کابل را کج کرده اید

معمولا استفاده از انبردست، وضعیت را بدتر میکند، برای این کار بهترین وسیله یک مداد اتود با اندازه مغزی بزرگ است که معمولا به انواع این پینها میخورد. کافی است پین را در محل قرار گیری مغزی مداد قرار دهید و آنرا صاف کنید.

۱۰. مواد موجود در فولدرها تنها با نشانه های بزرگ نمایش داده میشوند

برای تصحیح این حالت باید تنظیم از پیش تعیین شده یا **default** را در ویندوز تغییر دهید. شکل نمایش مورد نظر خود را در هر فولدری که باز باشد انتخاب کنید، سپس بر روی گزینه های **Tools, Folder Options** کلیک کرده، گزینه **tab** را انتخاب کنید و سپس بر روی **Apply to All Folders** کلیک کنید تا این شیوه نمایش برای تمام فولدرها منظور شود

www.beytoote.com